AMPIRE®

[Bedienungsanleitung]

MODEL
BLU100

CAR SECURITY I **CAR AUDIO** I CAR MEDIA

Inhalt

Übersicht **4**

Einschalten **4**

Koppeln **5**

Ausschalten/Verbindung trennen **6**

Bedienung **6**
Bedienung bei bestehender Bluetooth®-Verbindung 6
Bedienung am Mobiltelefon 7

Audio-Ausgabe per Kabelverbindung **8**

Lautstärke **8**

Aufladen des BLU100 ..... **9**

Spezifikationen **10**

Sicherheitshinweise **11**

© 2014 AMPIRE Electronics - All rights reserved

Übersicht

1. Line IN
2. Ein-/Ausschalter
3. Lautstärke –/Zurück
4. Play/Pause
5. Lautstärke +/Vor
6. Ladebuchse *(Micro-USB)*
7. Mikrofon



Einschalten

Halten Sie den Ein-/Ausschalter (2) ca. 3–4 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die LED-Anzeige der Bluetooth®-Taste blinkt nun blau.

© 2014 AMPIRE Electronics - All rights reserved

Sollte sich bereits ein Bluetooth®-fähiges Gerät in Reichweite befinden, mit dem der Lautsprecher bereits gekoppelt wurde, wird diese Verbindung vorrangig und ohne Nachfrage aufgebaut.

Koppeln

Halten Sie den Ein-/Ausschalter (2) bei ausgeschaltetem Gerät für ca. 7 Sekunden gedrückt, um in den »Pairing-Modus« zu gelangen. Das Gerät quittiert dies mit zwei Piep-Tönen. Die LED-Anzeige leuchtet blau. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Schnittstelle an Ihrem Smartphone, Handy oder Computer und koppeln Sie den BLU100 mit Ihrem Endgerät. Sollten Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert werden, so lautet diese »0000«. Eine bestehende Verbindung wird durch blinken der blauen Status-LED angezeigt.

Das zeitgleiche Koppeln mehrerer Endgeräte ist nicht möglich. Es hat immer nur ein Abspielgerät Zugriff auf den BLU100.

Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihres Endgeräts.

© 2014 AMPIRE Electronics - All rights reserved

Ausschalten / Verbindung trennen

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal kurz, um den BLU100 auszuschalten.

Bedienung

Bedienung bei bestehender Bluetooth®-Verbindung

Ist die Verbindung hergestellt, haben Sie die Möglichkeit Musik oder andere Audiostreams über den BLU100 wiederzugeben. Die Einstellung der Lautstärke erfolgt dabei über den Lautstärkeregler Ihres Endgeräts. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit die Lautstärke am BLU100 selbst zu regeln. Halten Sie dazu die Tasten V + (5), bzw. V – (3) gedrückt bis die gewünscht Lautstärke erreicht ist. Das Erreichen der maximalen Lautstärke wird durch einen Signalton bestätigt.

Die maximale Reichweite der Funkverbindung beträgt 10 Meter. Massive Hindernisse, wie beispielsweise Möbel und Wände oder elektrische Geräte, können die Reichweite einschränken.

© 2014 AMPIRE Electronics - All rights reserved

Nach dem Einschalten ist eine mittlere Lautstärke eingestellt.

Sofern das gekoppelte Gerät diese Funktion unterstützt, ist es möglich, die Wiedergabefunktionen vom BLU100 fernzusteuern.

Drücken Sie die Play/Pause-Taste (4) einmal kurz, um die Wiedergabe zu starten bzw. zu stoppen. Drücken Sie die V + Taste (5) einmal kurz, um zum nächsten Titel zu wechseln. Drücken Sie die V – Taste (3) einmal kurz, um den aktuellen Titel neu zu starten oder mehrmals hintereinander, um zu vorherigen Titeln zu wechseln.

Bedienung am Mobiltelefon

Bei Verwendung eines Bluetooth®-fähigen Mobiltelefons können Sie Anrufe annehmen, indem Sie die Play/Pause-Taste (4) kurz Drücken (gekennzeichnet durch Telefon-Symbol). Beenden Sie Gespräche durch einmaliges Drücken des Tasters.

Durch gedrückt Halten der Telefon-Taste können Anrufe abgewiesen werden.

© 2014 AMPIRE Electronics - All rights reserved

Audio-Ausgabe per Kabelverbindung

Um ein Audiosignal über Kabel abzuspielen, stecken Sie das Line IN-Kabel in die dafür vorgesehene Buchse (1). Das andere Ende verbinden Sie mit dem Kopfhörer-Ausgang Ihres Smartphones, Handys, MP3/4-Players oder dem Audioausgang eines Computers/Laptops.

Das Einstecken eines Kabels stoppt automatisch die Wiedergabe per Bluetooth®-Verbindung. Wird das Kabel abgezogen, startet die Wiedergabe per Bluetooth® erneut (sofern ein Gerät gekoppelt ist).

Im Kabelmodus wird die Lautstärke über das Endgerät eingestellt.

Lautstärke

Achtung!

Es ist durchaus möglich den Lautsprecher durch einen zu hohen Signalpegel zu übersteuern. Wählen Sie die Lautstärke so, dass es nicht zu Verzerrungen kommt.

Hohe Schallpegel können das Gehör schädigen. Halten Sie den Lautsprecher nicht direkt an Ihr Ohr, das anderer Menschen oder von Tieren.

© 2014 AMPIRE Electronics - All rights reserved

Aufladen des BLU100

Schließen Sie den BLU100 an den USB-Port eines PC/MAC™ oder eines USB-Netzadapters an, um ihn zu laden. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Anschlusskabel. Verbinden Sie ein Ende mit der Ladebuchse (6) des BLU100 (Micro-USB) und das andere mit einem entsprechenden USB-Port. Die LED der Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot. Erlischt die Anzeige, ist der Akku vollständig geladen. Ein vollständiger Ladezyklus benötigt etwa 5 Stunden.

Wichtig!

Schalten Sie den BLU100 aus, bevor Sie ihn zu Laden anschließen. Bestehende Bluetooth®- Verbindungen werden sonst blockiert. In diesem Fall muss das Gerät neu gekoppelt werden. Nach Anschluss des Ladekabels kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden.

© 2014 AMPIRE Electronics - All rights reserved

Spezifikationen

Abmessungen:	*(L)* 186 × *(B)* 55 × *(H)* 80 mm
Gewicht:	555 g
Musikleistung:	2 × 3 Watt
Batterietyp:	Lithium-Polymer
Batteriekapazität:	1500 mAh / 3,7 V
Ladespannung:	5 V *(USB)*
Frequenzbereich:	40 Hz~19 KHz
Anschlüsse:	• 1× Micro-USB *(Ladebuchse)* • 1× Line IN *(3,5 mm)* • Bluetooth® *(kabellos)*
Bluetooth® Standard:	2.1 + EDR *(A2DP, AVRCP)*

© 2014 AMPIRE Electronics - All rights reserved

Sicherheitshinweise

- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung sowie alle Sicherheitshinweise und Warnungen genau zu lesen. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendungen des Produktes enstehen, werden vom Hersteller nicht übernommen.
- Halten Sie das Produkt unbedingt von Kindern fern, es ist nicht zum Verzehr geeignet und darf nicht in den Mund genommen werden.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.
- Benutzen Sie das Produkt nur mit dafür bestimmten Energiequellen und/oder Audio-Geräten.
- Zerlegen oder beschädigen Sie das Produkt nicht.
- Versuchen Sie nicht, den eingebauten Akku auszutauschen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in feuchten Räumen oder bei hohen Temperaturen, z. B. Badezimmer, Sauna, Schwimmbad etc
- Sollten bei der Benutzung des Produktes Unregelmäßigkeiten, merkwürdige Gerüche oder anderweitige Probleme auftreten, schalten Sie das Produkt sofort ab und trennen es von einer etwaigen Stromquelle oder anderen angeschlossenen Geräten

© 2014 AMPIRE Electronics - All rights reserved

Warnung!

- Laden Sie das Produkt nur mit dem dafür vorgesehenen Netzgerät oder über einen USB-Anschluss.
- Lagern Sie das Produkt nur in trockenen, staubfreien vor Sonneneinstrahlung geschützten Umgebungen. Bewahren Sie das Produkt auf keinen Fall bei hohen Außentemperaturen in Ihrem KFZ auf, auch nicht in Handschuhfach oder Kofferraum.
- Zerlegen Sie das Produkt auf keinen Fall.
- Laden Sie das Produkt nur mit den dafür vorgesehenen Ladekabeln und über die dafür vorgesehenen Ladebuchsen (gekennzeichnet am Produkt).
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss am Produkt. Trennen Sie das Produkt nach Abschluss des Ladevorgangs sofort vom Netz oder USB-Anschluss.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie das Produkt nicht starken mechanischen Belastungen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht überhöhten Spannungen oder der gleichen aus (siehe technische Details).
- Sollte Flüssigkeit aus dem eingebauten Akku mit Ihren Augen in Kontakt geraten, reiben Sie auf keinen Fall Ihre Augen, sondern spülen sofort mit klarem Wasser und konsultieren Sie sofort einen Arzt.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Beachten Sie die angegebenen Ladezeiten und Sicherheitshinweise.

© 2014 AMPIRE Electronics - All rights reserved

AMPIRE
ELECTRONICS

AMPIRE ELECTRONICS.

Seit der Firmengründung hat AMPIRE ELECTRONICS nur das eine Ziel, dem Kunden die bestmöglichen Autoalarm-, Autohifi- und Multi-mediaprodukte zu liefern, die auf dem internationalen Markt erhältlich sind.

Alle Fertigungsstätten und Zulieferer sind nach ISO-9001 bzw. QS-9000 zertifiziert.
Die Qualitätsprodukte von AMPIRE werden weltweit verkauft.

Ein Kundenservice ist in vielen Ländern erhältlich.
Für nähere Informationen über Vertretungen im Ausland wählen Sie: +49-2181-81955-0.

Wir fokussieren auf zukunftsorientierte Entwicklung anwenderfreudlicher Produkte.
Unser hoher Anspruch an Qualität, Funktionalität und Design zeichnet unsere Erzeugnisse aus. „German Development" wird bei AMPIRE wörtlich genommen.

Langwadener Straße 60
D-41516 Grevenbroich
Telefax: 02181955-55
Email: info@ampire.de

Technischer Support:
Tel.: 02181-81955-56
Email: support@ampire.de

www.ampire.de

© 2014 AMPIRE ELECTRONICS. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung.